

Aufbau

Der Aufbau ist kinderleicht – Befolge dazu einfach unsere **Schritt-für-Schritt-Anleitung!**

- 1 Zuerst verschraubst du die Bodenplatte mit dem Fuß. Die vier benötigten Flügelschrauben sind im Fuß verschraubt. Bitte stelle sicher, dass der Untergrund gerade ist!


- 2 Anschließend stellst du die Fotobix auf den Fuß, richtest sie aus und verschraubst auch diese mit vier Flügelschrauben am Fuß.

- 3 Stecke nun zuerst den blauen Neutrik-Stecker in die Fotobix ein und wickle das Kabel etwa zweimal um den Fuß, bevor du es dann in einer nahegelegenen Steckdose einsteckst. Achte bitte darauf, das Kabel sauber zu verlegen, sodass es für dich und deine Gäste nicht zur Stolperfalle wird!

- 4 Hänge den Fotofänger in die Seitentüre des Druckers ein. Diesen findest du im Inneren der Fotobix, wenn du die Seitentüre öffnest. Entferne den Blendenschutz vom Objektiv und verstau ihn im pinken Halter an der Innenseite der Rückwand.

- 5 Schraube nun den Abstandsbolzen in das Gewinde an der Oberseite der Fotobix. Verbinde den Reflektor (im weißen Karton) mit dem Blitz. Dabei musst du den kleinen Hebel am Blitz ziehen. Setze den Blitz auf den zuvor eingeschraubten Abstandsbolzen und befestige ihn, indem du die Schraube am Blitz leicht fixierst.

- 6 Verbinde die kurzen Verbindungsleitungen mit dem Blitz und den Buchsen an der Oberseite der Fotobix. Schalte den Blitz ein und drehe das Rädchen ganz nach links. Beide Kippschalter müssen eingeschaltet werden.

- 7 Nun kannst du den Rechner einschalten. Außerdem kannst du die beiden zusätzlichen Lichter an der Innenwand der Vorderseite einschalten. Die entsprechenden Tasten sind jeweils markiert. 

- 8 Jetzt musst du ca. 2-3 Minuten warten, bis der Rechner hochgefahren ist. Wähle den Benutzer „Fotobix“ aus. Anschließend startet unsere Fotobix-Software selbstständig und auch die Kamera verbindet sich automatisch, sodass du keine weiteren Einstellungen vornehmen musst.

- 9 Wenn du möchtest, kannst du dich noch mit einem WLAN-Netzwerk verbinden. Dies ist nur notwendig, wenn du einen direkten Download deiner Bilder über einen QR-Code wünschst. Verlasse dazu die Fotobix-Software über die Taste „Esc“ auf der Tastatur und stelle über das Symbol auf dem Desktop unten rechts wie gewohnt eine WLAN-Verbindung her.
-

- 10 Bitte prüfe nochmal den Gesamtaufbau! Stelle sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß verbunden sind und mache ggfs. ein paar Test-Fotos. Die Foto- und Layout-Einstellungen haben wir bereits für dich übernommen, sodass du dich um nichts weiter kümmern musst. Schließe die Seitentüre zu, zieh den Schlüssel ab und bewahre ihn gut auf bis zum Ende deiner Veranstaltung.

Und jetzt kann es losgehen: Lächeln bitte!

Viel Spaß wünscht dir das Team von

FOTOBIX



Abbau

Verfolge einfach die Schritte des Aufbaus in umgekehrter Reihenfolge! Verstaue bitte alle Teile wieder in den dafür vorgesehenen Behältern! Anhand der Checkliste kannst du nochmal kontrollieren, dass du nichts vergessen hast. Vielen Dank!